D00339-01

Bambu Lab Laser Module
Disclaimer and Safety Guidelines

English

Disclaimer and Warning

Thanks for purchasing a Bambu Lab product. The information in this document affects your safety and your legal rights and responsibilities. Read this entire document carefully to ensure proper configuration before use. Failure to read and follow instructions and warnings in this document may result in serious injury to yourself or others damage to your Bambu Lab product, or damage to other objects in the vicinity. This document and other collateral documents are subject to change at the sole discretion of Bambu Lab.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and that you understand and agree you are solely responsible for your own conduct while using this product, and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that are proper and in accordance with all applicable laws, rules and regulations, and all terms, precautions, practices, policies, and guidelines Bambu Lab has made and may make available. Bambu Lab accepts no liability for damage, or injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of the product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in this document.

Bambu Lab is a trademark of Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. and its affiliated companies. Names of products, brands, etc., appearing in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective owner companies.

Before You Start

The following documents have been produced to help you safely operate and make full use of your Bambu Lab product:

- Disclaimer and Safety Guidelines
- Quick Start Guide

Check that you have all the included parts. Please review the entire Quick Start Guide before operating the product. Read the Disclaimer and Warning above to understand your legal rights and responsibilities. If you have any questions or problems during the installation, maintenance, or use of this product, please contact Bambu Lab or a Bambu Lab authorized dealer.

Safety Guidelines

1) The product shall be used by personnel with necessary training, knowledge and experience.
2) The product must be properly assembled with Bambu Lab H2 series printers for use.
3) The product must be disconnected from the power supply before carrying out any installation or maintenance work.

4) Installation and maintenance must be carried out by a skilled worker in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
5) Do not touch the product with any wet part of the body and do not operate it while barefoot.
6) Do not reach inside the product while it is in operation.
7) Do not open any access panels of the product, including front door, top cover and side covers when the laser is working.
8) Do not operate the product when any parts of it are removed or missing.
9) Do not leave the product unattended when the laser is working.
10) The product is not allowed to be used by children. Please place the product out of the reach of children.
11) This product is designed solely for indoor use. It should be kept in a dry environment, the recommended humidity level is under 85%.
12) The recommended operating temperature for the product is between 10 °C to 30 °C (50 °F-86 °F)
13) The product should be positioned on a clean, stable and flat workbench.
14) The product should be kept in a well-ventilated location.

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity
Product name: Bambu Lab Laser Module 10 W
Model Number: SL001
Responsible Party: Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. (Bambulab USA Inc)
Responsible Party Address: 8000 Centre Park Drive, STE 330, Austin, TX, 78754
Website: **www.bambulab.com**
We, Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. (Bambulab USA Inc), being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate compliance with all applicable FCC rules and regulations.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION NOTICE

DO NOT STARE INTO BEAM.
Max. Output Power: 10 W
Emission Wavelength: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
CLASS 4 LASER PRODUCT
Classification to IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 and AS/NZS 60825-1:2014.
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed.3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.



LASER APERTURE
OUVERTURE LASER

日本語

免責事項および警告

Bambu Lab製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本書に記載されている情報は、お客様の安全ならびに法的な権利と責任に関する重要な内容です。ご使用前に本書を最後までよくお読みいただき、正しく設定を行ってください。本書に記載されている指示や警告をお読みにならなかった場合、またはこれらに従わなかった場合、ご自身や周囲の人が重傷を負う恐れや、Bambu Lab製品または周辺の物品が破損する恐れがあります。本書および関連文書の内容は、Bambu Lab独自の裁量により予告なく変更される場合があります。

本製品をご使用いただくことで、お客様は本免責事項および警告を熟読し、本製品の使用に伴うご自身の行為およびその結果について、ご自身が全責任を負うことを理解し、同意したものとみなされます。お客様は、適用されるすべての法令、規則、規制を遵守し、Bambu Labが提示した、または今後提示するすべての規約、注意事項、運用基準、ポリシー、およびガイドラインに従い、適切な目的にのみ本製品を使用することに同意するものとします。 Bambu Labは、本製品の使用により直接的または間接的に生じた損害、人身傷害、またはいかなる法的責任についても一切の責任を負いません。ユーザーは、本書に記載されている事項を含む（ただしこれらに限定されない）、安全かつ適法な取り扱いを遵守するものとします。

Bambu Labは、Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd.およびその関連会社の商標です。本書に記載されている製品名、ブランド名等は、各所有会社の商標または登録商標です。

ご使用の前に

Bambu Lab製品を安全に操作し、その性能を最大限に活用していただくために、以下のドキュメントを用意しています。

- 免責事項および安全に関するガイドライン
- クイックスタートガイド

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。本製品を操作する前に、クイックスタートガイドを必ず最後までお読みください。上記の免責事項および警告をお読みいただき、お客様の法的権利と責任をご確認ください。本製品の設置、メンテナンス、またはご使用中にご不明な点や問題が生じた場合は、Bambu LabまたはBambu Lab正規販売店までお問い合わせください。


安全に関するガイドライン

1) 本製品を使用するには、レーザー製品に十分な知識や経験を持つ必要があります。
2) 本製品は、Bambu Lab H2シリーズのプリンターのみにご使用ください。
3) インストールやお手入れ、メンテナンス作業を行う前に、電源を完全に切ってから作業してください。

4) 設置とメンテナンスは、メーカーの指示と地域の安全規則に従って、必ず熟練した作業者が行ってください。
5) 手が濡れた状態で製品に触れたり、素足のまま操作したりしないでください。
6) 作動中は、機器の内部に触れないでください。
7) レーザーが作動中には、絶対に機体の蓋、ドア、またはサイドパネルを開けないでください。
8) ご使用の前に、モジュールに破損や異常がないかご確認ください。破損を発見したときには、直ちに使用を中止してください。
9) レーザーモジュールの作動中は、直ちに操作できるようにお備えください。
10) お子様がプリンターを使用する場合、またはその近くにお子様がいる場合は、常に責任ある大人が付き添い、注意を払ってください。
11) 本製品は屋内専用です。乾燥した環境で保管してください。
12) 本機の推奨動作温度は 10 °C~ 30 °C です。
13) 推奨湿度は85%以下です。
14) 製品は、清潔で安定した平らな作業台の上に置いてください。
15) 製品は風通しの良い場所で保管してください。
16) 製品に付属する電源ケーブルを必ず他の機器と使用しないでください。

可視および不可視レーザー放射に関する注意

ビームを凝視しないでください。
最大出力：10 W
放射波長：455 nm ± 5 nm、850 nm ± 5 nm
クラス4レーザー製品
分類規格：IEC 60825-1: 2014、EN 60825-1: 2014+A11:2021、GB 7247.1-2012、BS EN 60825-1:2014+A11:2021およびAS/NZS 60825-1:2014。
2019年5月8日付のLaser Notice No. 56に記載のとおり、IEC 60825-1 Ed.3への適合を除き、21 CFR 1040.10および1040.11に適合しています。



レーザー照射口

Deutsch

Haftungsausschluss und Warnung

Vielen Dank für den Kauf eines Bambu Lab Produkts. Die Informationen in diesem Dokument betreffen Ihre Sicherheit sowie Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten. Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Konfiguration sicherzustellen. Das Nichtbeachten der Anweisungen und Warnungen in diesem Dokument kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen, zu Schäden an Ihrem Bambu Lab Produkt oder zu Schäden an anderen Gegenständen in der Nähe führen. Dieses Dokument und andere zugehörige Dokumente können nach alleinigem Ermessen von Bambu Lab geändert werden.

Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie hiermit, dass Sie diesen Haftungsausschluss und die Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie verstehen und zustimmen, dass Sie für Ihr eigenes Verhalten während der Verwendung dieses Produkts sowie für alle daraus resultierenden Konsequenzen allein verantwortlich sind. Sie stimmen zu, dieses Produkt nur für angemessene Zwecke und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie allen Bedingungen, Vorsichtsmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Vorgaben zu verwenden, die Bambu Lab zur Verfügung gestellt hat oder zur Verfügung stellen wird. Bambu Lab übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder jegliche rechtliche Verantwortung, die direkt oder indirekt aus der Verwendung des Produkts entstehen. Der Benutzer hat sichere und rechtmäßige Praktiken einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesem Dokument dargelegten.

Bambu Lab ist eine Marke der Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. und ihrer verbundenen Unternehmen. Namen von Produkten, Marken usw., die in diesem Handbuch erscheinen, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümerunternehmen.

Bevor Sie beginnen

Die folgenden Dokumente wurden erstellt, um Sie beim sicheren Betrieb und der vollständigen Nutzung Ihres Bambu Lab Produkts zu unterstützen:

- Haftungsausschluss und Sicherheitsrichtlinien
- Kurzanleitung

Prüfen Sie, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vorhanden sind. Bitte lesen Sie die gesamte Kurzanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Lesen Sie den obigen Haftungsausschluss und die Warnhinweise durch, da diese Ihre ge-

setzlichen Rechte und Pflichten erläutern. Wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Installation, Wartung oder Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an Bambu Lab oder einen autorisierten Bambu Lab Händler.

Sicherheitsrichtlinien

1) Das Produkt darf nur von Personal mit der erforderlichen Schulung, Kenntnis und Erfahrung verwendet werden.
2) Das Produkt muss zur Verwendung ordnungsgemäß mit Druckern der Bambu Lab H2-Serie zusammengebaut werden.
3) Das Produkt muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor Installations- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
4) Installation und Wartung müssen von einer Fachkraft unter Beachtung der Herstelleranweisungen und der örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
5) Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Körperteilen und bedienen Sie es nicht barfuß.
6) Greifen Sie während des Betriebs nicht in das Innere des Produkts.
7) Öffnen Sie keine Zugangsblenden des Produkts, einschließlich der Vordertür, der oberen Abdeckung und der Seitenabdeckungen, wenn der Laser in Betrieb ist.
8) Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon entfernt wurden oder fehlen.
9) Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn der Laser in Betrieb ist.
10) Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11) Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Es sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte unter 85 % liegen.
12) Die empfohlene Betriebstemperatur für das Produkt liegt zwischen 10 °C und 30 °C (50 °F - 86 °F).
13) Das Produkt sollte auf einer sauberen, stabilen und ebenen Werkbank aufgestellt werden.
14) Das Produkt sollte an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

Hinweis zu sichtbarer und unsichtbarer Laserstrahlung

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Max. Ausgangsleistung: 10 W
Emissionswellenlänge: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
LASERPRODUKT DER KLASSE 4

Klassifizierung nach IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 und AS/NZS 60825-1:2014
Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11, ausgenommen der Konformität mit IEC 60825-1 Ed.3, wie in der Laser Notice No. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben



LASERÖFFNUNG

Français

Avis de non-responsabilité et avertissement

Merci d'avoir acheté un produit Bambu Lab. Les informations contenues dans ce document ont une incidence sur votre sécurité ainsi que sur vos droits et obligations légaux. Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document afin de garantir une configuration correcte avant utilisation. Le non-respect des instructions et avertissements contenus dans ce document peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou pour autrui, des dommages à votre produit Bambu Lab ou à d'autres objets situés à proximité. Ce document et les documents annexes peuvent être modifiés à la seule discrétion de Bambu Lab.
En utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir lu attentivement cette clause de non-responsabilité et cet avertissement, et vous comprenez et acceptez d'être seul responsable de votre comportement lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et conformes à toutes les lois, règles et réglementations applicables, ainsi qu'à toutes les conditions, précautions, pratiques, politiques et directives que Bambu Lab a établies et pourrait mettre à disposition. Bambu Lab décline toute responsabilité en cas de dommages, de blessures ou de toute autre responsabilité légale encourue directement ou indirectement par l'utilisation du produit. L'utilisateur doit respecter les pratiques sûres et légales, y compris, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans le présent document.
Bambu Lab est une marque déposée de Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. et de ses filiales. Les noms de produits, marques, etc., figurant dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés propriétaires respectives.

Avant de commencer

Les documents suivants ont été élaborés pour vous aider à utiliser votre produit Bambu Lab en toute sécurité et à en tirer pleinement parti:

- Avis de non-responsabilité et consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces incluses. Veuillez consulter l'intégralité du guide de démarrage rapide avant d'utiliser le produit. Lisez la clause de non-responsabilité et l'avertissement ci-dessus pour comprendre vos droits et obligations légaux. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de l'installation, de la maintenance ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter Bambu Lab ou un revendeur agréé Bambu Lab.

Consignes de sécurité

1) Ce produit doit être utilisé par un personnel ayant reçu la formation requise et disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires.
2) Le produit doit être correctement assemblé avec les imprimantes de la série H2 de Bambu Lab pour pouvoir être utilisé.
3) Le produit doit être débranché de l'alimentation électrique avant toute opération d'installation ou de maintenance.
4) L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en matière de sécurité.
5) Ne touchez pas le produit avec une partie humide du corps et ne l'utilisez pas pieds nus.
6) Ne pas mettre les mains à l'intérieur du produit lorsqu'il est en fonctionnement.
7) N'ouvrez aucun panneau d'accès du produit, y compris la porte avant, le capot supérieur et les capots latéraux, lorsque le laser fonctionne.
8) N'utilisez pas le produit lorsque certaines de ses pièces sont retirées ou manquantes.
9) Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsque le laser fonctionne.
10) Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.
11) Ce produit est conçu exclusivement pour un usage intérieur. Il doit être conservé dans un endroit sec. Le taux d'humidité recommandé est inférieur à 85 %.
12) La température de fonctionnement recommandée pour le produit se situe entre 10 °C et 30 °C (50 °F -86 °F).

13) Le produit doit être positionné sur un établi propre, stable et plat.
14) Le produit doit être conservé dans un endroit bien ventilé.

Remarque sur le rayonnement laser visible et invisible

NE PAS REGARDER FIXEMENT LE FAISCEAU
Puissance de sortie max.: 10 W
Longueur d'onde d'émission: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
PRODUIT LASER DE CLASSE 4
Classification selon les normes IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 et AS/NZS 60825-1:2014
Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception de la conformité à la norme IEC 60825-1 Ed.3, comme décrit dans l'avis laser n° 56 du 8 mai 2019.



OUVERTURE LASER

Español

Descargo de Responsabilidad y Advertencia

Gracias por comprar un producto de Bambu Lab. La información contenida en este documento afecta su seguridad y sus derechos y responsabilidades legales. Lea cuidadosamente todo este documento para asegurarse de que la configuración sea correcta antes del uso. Si no lee y sigue las instrucciones y advertencias de este documento, puede provocar lesiones graves a usted mismo o a los demás, daños en su producto de Bambu Lab o daños en otros objetos en los alrededores. Este documento y otros documentos adicionales están sujetos a modificaciones a discreción exclusiva de Bambu Lab.
Al utilizar este producto, usted declara que ha leído cuidadosamente este descargo de responsabilidad y esta advertencia, y que comprende y acepta que es el único responsable de su propia conducta durante el uso de este producto, así como de cualquier consecuencia derivada de ello. Usted acepta utilizar este producto únicamente con propósitos adecuados y de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, así como con todos los términos, precaucio-

nes, prácticas, políticas y directrices que Bambu Lab ha establecido y puede establecer. Bambu Lab no se hace responsable de los daños, lesiones o cualquier responsabilidad legal derivada directa o indirectamente del uso del producto. El usuario deberá seguir prácticas seguras y legales, incluidas, pero no limitadas a, las establecidas en este documento. Bambu Lab es una marca comercial de Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. y sus empresas afiliadas. Los nombres de productos, marcas, etc., que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas propietarias.

Antes de comenzar

Se han elaborado los siguientes documentos para ayudarte a operar de forma segura y a aprovechar al máximo tu producto de Bambu Lab:

- Descargo de Responsabilidad y Directrices de Seguridad
- Guía de Inicio Rápido

Compruebe si tenga todas las piezas incluidas. Lee toda la Guía de Inicio Rápido antes de operar el producto. Lee el Descargo de Responsabilidad y Advertencia anteriores para comprender tus derechos y responsabilidades legales. Si tiene cualquier pregunta o problema durante la instalación, el mantenimiento o el uso de este producto, póngase en contacto con Bambu Lab o con un distribuidor autorizado de Bambu Lab.

Directrices de Seguridad

1) El producto debe usarse por personal con la formación, los conocimientos y la experiencia necesarios.
2) El producto debe montarse correctamente con impresoras de la serie H2 de Bambu Lab para su uso.
3) El producto debe desconectarse de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
4) La instalación y el mantenimiento deben realizarse por un trabajador cualificado, de conformidad con las instrucciones del fabricante y las regulaciones de seguridad locales.
5) No toques el producto con ninguna parte mojada del cuerpo y no lo operes con los pies desnudos.
6) No introduzcas las manos en el producto mientras esté en funcionamiento.
7) No abras ningún panel de acceso del producto, incluida la puerta frontal, la cubierta superior y las cubiertas laterales, cuando el láser esté funcionando.
8) No operes el producto cuando alguna de sus piezas esté retirada o falte.

9) No deje el producto desatendido cuando el láser esté funcionando.
10) No se permite que los niños utilicen este producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
11) Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Debe guardarse en un entorno seco. El nivel de humedad recomendado es inferior al 85%.
12) La temperatura de funcionamiento recomendada para el producto es de 10 °C a 30 °C (50 °F -86 °F).
13) El producto debe colocarse sobre una mesa de trabajo limpia, estable y plana.
14) El producto debe guardarse en un lugar bien ventilado.

Aviso de radiación láser visible e invisible

NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Máx. Potencia de salida: 10 W
Longitud de onda de emisión: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
CLASE 4 PRODUCTO LÁSER
Clasificación según las normas IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 y AS/NZS 60825-1:2014
Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto en lo relativo al cumplimiento de la norma IEC 60825-1 Ed. 3, según se describe en el Aviso Láser No. 56, de fecha 8 de mayo de 2019



ABERTURA DEL LÁSER

Italiano

Disclaimer e avvertenza

Grazie per aver acquistato un prodotto Bambu Lab. Le informazioni contenute in questo documento influiscono sulla tua sicurezza e sui tuoi diritti e responsabilità legali. Leggi attentamente l'intero documento per garantire una configurazione corretta prima dell'uso. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze contenute in questo documento potrebbe causare gravi lesioni a te o ad altre persone, danni al tuo prodotto Bambu Lab o danni ad altri oggetti nelle vicinanze. Questo documento e altri documenti collaterali sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di Bambu Lab.

Utilizzando questo prodotto, dichiari di aver letto attentamente questo disclaimer e avvertenza e di comprendere e accettare di essere l'unico responsabile del tuo comportamento durante l'utilizzo del prodotto e di qualsiasi conseguenza derivante. Accetti di utilizzare questo prodotto solo per scopi appropriati e conformi a tutte le leggi, regole e normative applicabili, nonché a tutti i termini, precauzioni, pratiche, politiche e linee guida che Bambu Lab ha stabilito e potrebbe stabilire. Bambu Lab non accetta alcuna responsabilità per danni, lesioni o qualsiasi responsabilità legale derivante direttamente o indirettamente dall'uso del prodotto. L'utente deve osservare pratiche sicure e legali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle stabilite in questo documento.

Bambu Lab è un marchio di Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. e delle sue società affiliate. I nomi di prodotti, marchi, ecc. che appaiono in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società proprietarie.

Prima di iniziare

I seguenti documenti sono stati redatti per aiutarti a utilizzare in sicurezza e sfruttare appieno il tuo prodotto Bambu Lab:

- Disclaimer e linee guida sulla sicurezza
- Guida Rapida all'Avvio

Verifica di avere tutte le parti incluse. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'intera Guida rapida. Leggi il Disclaimer e l'Avvertenza sopra per comprendere i tuoi diritti e responsabilità legali. In caso di domande o problemi durante l'installazione, la manutenzione o l'uso di questo prodotto, contatta Bambu Lab o un rivenditore autorizzato Bambu Lab.

Linee guida sulla sicurezza

1) Il prodotto deve essere utilizzato da personale con la formazione, le conoscenze e l'esperienza necessarie.
2) Il prodotto deve essere correttamente assemblato con le stampanti della serie H2 di Bambu Lab per poter essere utilizzato.
3) Prima di effettuare qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, il prodotto deve essere scollegato dall'alimentazione.
4) L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato in conformità con le istruzioni del produttore e le normative di sicurezza locali.
5) Non toccare il prodotto con parti bagnate del corpo e non utilizzarlo a piedi nudi.
6) Non inserire le mani all'interno del prodotto durante il funzionamento.

7) Non aprire alcun pannello di accesso del prodotto, compresi lo sportello anteriore, il coperchio superiore e i pannelli laterali, quando il laser è in funzione.
8) Non utilizzare il prodotto se una qualsiasi delle sue parti è stata rimossa o manca.
9) Non lasciare il prodotto incustodito quando il laser è in funzione.
10) Il prodotto non può essere utilizzato da bambini. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
11) Questo prodotto è progettato esclusivamente per uso interno. Deve essere conservato in un ambiente asciutto. Il livello di umidità consigliato è inferiore all'85%.
12) La temperatura operativa consigliata per il prodotto è compresa tra 10 °C e 30 °C (50 °F - 86 °F).
13) Il prodotto deve essere posizionato su un banco di lavoro pulito, stabile e piano.
14) Il prodotto deve essere conservato in un luogo ben ventilato.

Avviso di radiazione laser visibile e invisibile

NON FISSARE IL RAGGIO
Max. Potenza in uscita: 10 W
Lunghezza d'onda di emissione: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
PRODOTTO LASER DI CLASSE 4
Classificazione secondo IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 e AS/NZS 60825-1:2014
Conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11, eccetto per la conformità a IEC 60825-1 Ed.3, come descritto nel Laser Notice No. 56, datato 8 maggio 2019



APERTURA LASER

Português

Isenção de Responsabilidade e Aviso

Agradecemos por adquirir um produto da Bambu Lab. As informações contidas neste documento dizem respeito à sua segurança e aos seus direitos e responsabilidades legais. Leia este documento na íntegra com atenção para garantir a con-

figuração correta antes de usar. A não leitura e o não cumprimento das instruções e avisos contidos neste documento podem resultar em ferimentos graves a você ou a terceiros, danos ao seu produto da Bambu Lab, ou danos a outros objetos nas proximidades. Este documento e outros materiais complementares estão sujeitos a alterações a critério exclusivo da Bambu Lab.

Ao utilizar este produto, você declara ter lido este aviso de isenção de responsabilidade e aviso com atenção e que compreende e concorda que é o único responsável por sua própria conduta durante o uso deste produto, bem como por quaisquer consequências decorrentes disso. Você concorda em utilizar este produto apenas para fins adequados e em conformidade com todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis, bem como com todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a Bambu Lab tenha disponibilizado ou venha a disponibilizar. A Bambu Lab não se responsabiliza por danos, lesões ou qualquer responsabilidade legal decorrentes, direta ou indiretamente, do uso do produto. O usuário deve observar práticas seguras e legais, incluindo, mas não se limitando a, aquelas estabelecidas neste documento.

A Bambu Lab é uma marca registrada da Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. e de suas empresas afiliadas. Os nomes de produtos, marcas, etc., que aparecem neste manual são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas proprietárias.

Antes de Começar

Os documentos a seguir foram elaborados para ajudar você a operar com segurança e aproveitar ao máximo seu produto Bambu Lab:

- Isenção de Responsabilidade e Diretrizes de Segurança
- Guia de Início Rápido

Verifique se todas as peças incluídas estão presentes. Leia todo o Guia de Início Rápido antes de operar o produto. Leia a Isenção de Responsabilidade e Aviso acima para compreender os seus direitos e responsabilidades legais. Caso tenha alguma dúvida ou problema durante a instalação, manutenção ou uso deste produto, entre em contato com a Bambu Lab ou com um revendedor autorizado da Bambu Lab.

Diretrizes de Segurança

1) O produto deve ser utilizado por pessoal com a formação, os conhecimentos e a experiência necessários.
2) O produto deve ser corretamente montado com impressoras da série H2 da Bambu Lab para uso.

3) O produto deve ser desconectado da fonte de alimentação antes de realizar qualquer trabalho de instalação ou manutenção.
4) A instalação e a manutenção devem ser realizadas por um profissional qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança locais.
5) Não toque no produto com nenhuma parte molhada do corpo e não o utilize descalço.
6) Não coloque as mãos dentro do produto enquanto ele estiver em funcionamento.
7) Não abra nenhum painel de acesso do produto, incluindo a porta frontal, a tampa superior e as tampas laterais, enquanto o laser estiver em funcionamento.
8) Não opere o produto quando alguma de suas peças estiver removida ou faltando.
9) Não deixe o produto sem supervisão enquanto o laser estiver em funcionamento.
10) O produto não é permitido para uso por crianças. Coloque o produto fora do alcance das crianças.
11) Este produto foi projetado exclusivamente para uso interno. Deve ser mantido em um ambiente seco. O nível de umidade recomendado é inferior a 85%.
12) A temperatura operacional recomendada para o produto é entre 10 °C a 30 °C (50 °F -86 °F).
13) O produto deve ser posicionado sobre uma bancada limpa, estável e plana.
14) O produto deve ser mantido em um local bem ventilado.

Aviso de radiação laser visível e invisível

NÃO OLHE DIRETO PARA O FEIXE

Máxima Potência de Saída: 10 W

Comprimento de Onda de Emissão: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm

PRODUTO A LASER DA CLASSE 4

Classificação para IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 e AS/NZS 60825-1:2014

Em conformidade com as normas 21 CFR 1040.10 e 1040.11, exceto no que diz respeito à conformidade com a norma IEC 60825-1, 3ª edição, conforme descrito no Aviso sobre Lasers nº 56, de 8 de maio de 2019



ABERTURA A LASER

Nederlands

Disclaimer en waarschuwing

Bedankt voor je aankoop van een Bambu Lab-product. De informatie in dit document heeft invloed op je veiligheid en je wettelijke rechten en verantwoordelijkheden. Lees dit hele document zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat je het correct configureert voordat je het gebruikt. Als je de instructies en waarschuwingen in dit document niet leest en opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel bij jezelf of anderen, schade aan je Bambu Lab-product of schade aan andere voorwerpen in de buurt. Dit document en andere bijbehorende documenten kunnen naar eigen goeddunken van Bambu Lab worden gewijzigd.

Door dit product te gebruiken, geef je aan dat je deze disclaimer en waarschuwing zorgvuldig hebt gelezen en dat je begrijpt en ermee instemt dat je als enige verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag tijdens het gebruik van dit product en voor de eventuele gevolgen daarvan. Je stemt ermee in dit product alleen te gebruiken voor doeleinden die passend zijn en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, evenals alle voorwaarden, voorzorgsmaatregelen, werkwijzen, beleidsregels en richtlijnen die Bambu Lab heeft opgesteld en mogelijk beschikbaar stelt. Bambu Lab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel en aanvaardt geen enkele juridische verantwoordelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het product. De gebruiker dient zich te houden aan veilige en rechtmatige werkwijzen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de werkwijzen die in dit document zijn uiteengezet.

Bambu Lab is een handelsmerk van Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. en de gelieerde ondernemingen. Namen van producten, merken en dergelijke die in deze handleiding voorkomen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Voordat je begint

De volgende documenten zijn opgesteld om je te helpen je Bambu Lab-product veilig te bedienen en er optimaal gebruik van te maken:

- Disclaimer en veiligheidsrichtlijnen

- Snelstartgids

Controleer of alle meegeleverde onderdelen aanwezig zijn. Lees de volledige Snelstartgids door voordat je het product gebruikt. Lees de Disclaimer en waarschuwing hierboven om je wettelijke rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen. Als je vragen of problemen hebt tijdens de installatie, het onderhoud of het gebruik van dit product, neem dan contact op met Bambu Lab of een erkende Bambu Lab-dealer.

Veiligheidsrichtlijnen

1) Het product dient te worden gebruikt door personeel met de benodigde training, kennis en ervaring.
2) Het product moet voor gebruik correct worden gemonteerd met printers uit de Bambu Lab H2-serie.
3) Voordat je installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet het product worden losgekoppeld van de voeding.
4) De installatie en het onderhoud moeten worden uitgevoerd door een opgeleide werknemer, overeenkomstig de instructies van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
5) Raak het product niet aan met natte lichaamsdelen en bedien het niet op blote voeten.
6) Steek je handen niet in het product terwijl het in werking is.
7) Open geen toegangspanelen van het product, waaronder de voorste deur, de bovenklep en de zijpanelen, wanneer de laser in werking is.
8) Gebruik het product niet wanneer onderdelen ervan zijn verwijderd of ontbreken.
9) Laat het product niet onbeheerd achter wanneer de laser in werking is.
10) Het product mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het product buiten bereik van kinderen.
11) Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Bewaar het op een droge plaats. De aanbevolen luchtvochtigheid is lager dan 85%.
12) De aanbevolen bedrijfstemperatuur voor het product ligt tussen 10 °C en 30 °C (50 °F – 86 °F).
13) Het product moet op een schone, stabiele en vlakke werkbank worden geplaatst.
14) Het product moet op een goed geventileerde locatie worden bewaard.

Opmerking over zichtbare en onzichtbare laserstraling

NIET IN DE STRAAL KIJKEN

Maximaal Uitgangsvermogen: 10 W

Emissiegolflengte: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
LASERPRODUCT VAN KLASSE 4
Geclassificeerd volgens IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 en AS/NZS 60825-1:2014
Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van de overeenstemming met IEC 60825-1 Ed.3, zoals beschreven in Laser Notice No. 56, d.d. 8 mei 2019



LASEROPENING

한국어

면책 조항 및 경고

Bambu Lab 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 문서의 정보는 사용자의 안전 및 법적 권리와 책임에 영향을 미칩니다. 사용 전 올바른 설정을 위해 본 문서를 끝까지 주의 깊게 읽으세요. 본 문서의 지침 및 경고를 읽고 따르지 않을 경우 본인 또는 타인의 심각한 부상, Bambu Lab 제품 손상 또는 주변 물체 손상이 발생할 수 있습니다. 본 문서 및 관련 문서는 Bambu Lab의 단독 재량에 따라 변경될 수 있습니다. 본 제품을 사용하는 것은 본 면책 조항 및 경고를 주의 깊게 읽고 이해했으며, 제품 사용 중 발생하는 모든 행위와 그 결과에 대한 책임이 전적으로 사용자 본인에게 있음을 동의하는 것으로 간주됩니다. 사용자는 본 제품을 모든 관련 법률, 규칙 및 규정과 Bambu Lab이 제공하거나 향후 제공할 수 있는 모든 약관, 주의사항, 관행, 정책 및 가이드라인에 따라 적절한 목적에만 사용하기로 동의합니다. Bambu Lab은 제품 사용으로 인해 직간접적으로 발생한 손해, 부상 또는 법적 책임에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 사용자는 본 문서에 명시된 내용을 포함하되 이에 국한되지 않는 안전하고 합법적인 사용 수칙을 준수해야 합니다.
Bambu Lab은 Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. 및 그 계열사의 상표입니다. 본 설명서에 언급된 제품명, 브랜드명 등은 해당 소유 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

시작하기 전에

다음 문서는 Bambu Lab 제품을 안전하게 사용하고 최대한 활용할 수 있도록 제작되었습니다:

- 면책 조항 및 안전 지침
- 빠른 시작 가이드

구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요. 제품을 사용하기 전에 빠른 시작 가이드를 끝까지 읽어보세요. 법적 권리 및 책임을 이해하기

위해 위 면책 조항 및 경고를 읽어 보세요. 제품 설치, 유지보수 또는 사용 중 문의 사항이나 문제가 발생한 경우 Bambu Lab 또는 Bambu Lab 공식 인증 대리점에 문의하세요.

안전 지침

1) 본 제품은 필요한 교육, 지식 및 경험을 갖춘 인력이 사용해야 합니다.
2) 본 제품은 사용을 위해 Bambu Lab H2 시리즈 프린터에 올바르게 조립해야 합니다.
3) 설치 또는 유지보수 작업을 하기 전에 반드시 제품의 전원을 차단하세요.
4) 설치 및 유지보수는 제조사의 지침 및 현지 안전 규정을 준수하는 숙련된 작업자가 수행해야 합니다.
5) 젖은 손이나 신체 부위로 제품을 만지지 말고 맨발 상태에서 제품을 작동하지 마세요.
6) 제품이 작동 중일 때는 내부에 손을 넣지 마세요.
7) 레이저가 작동 중일 때는 전면 도어, 상단 커버 및 측면 커버를 포함한 제품의 접근 패널을 열지 마세요.
8) 부품이 제거되었거나 없는 상태에서는 제품을 작동하지 마세요.
9) 레이저 작동 중에는 제품을 방치하지 마세요.
10) 어린이는 본 제품을 사용할 수 없습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하세요.
11) 본 제품은 실내용으로만 설계되었습니다. 건조한 환경에서 사용 및 보관해야 합니다. 권장 습도는 85% 이하입니다.
12) 제품의 권장 사용 환경 온도는 10 °C~30 °C (50 °F~86 °F)입니다.
13) 제품은 깨끗하고 안정적이며 평평한 작업대 위에 설치하세요.
14) 제품은 통풍이 잘되는 장소에서 사용하세요.

가시 및 비가시 레이저 방사 주의사항

레이저 빔을 직접 바라보지 마세요.
최대 출력: 10 W
방출 파장: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
CLASS 4 레이저 제품
IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 및 AS/NZS 60825-1:2014에 따른 분류
2019년 5월 8일자 Laser Notice No.56에 명시된 IEC 60825-1 Ed.3 적합성 항목을 제외하고, 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다.



레이저 조사구

Русский

Отказ от ответственности и предупреждения

Благодарим вас за покупку изделия Bambu Lab. Информация в этом документе касается вопросов вашей безопасности, а также ваших законных прав и обязанностей. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте весь документ, чтобы правильно настроить изделие. Несоблюдение требования ознакомиться с инструкциями и предупреждениями в настоящем документе и следовать им может привести к серьезным травмам для вас или других лиц, повреждению изделия Bambu Lab или повреждению других объектов, находящихся поблизости. Bambu Lab оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ и другие сопроводительные документы исключительно по собственному усмотрению.

Используя это изделие, вы подтверждаете, что внимательно прочитали настоящий отказ от ответственности и предупреждения, а также понимаете и соглашаетесь с тем условием, что вы несете единоличную ответственность за свои действия при использовании этого изделия и за любые вытекающие из этого последствия. Вы соглашаетесь использовать это изделие исключительно по назначению и в соответствии со всеми применимыми законами, правилами и нормативными требованиями, а также с соблюдением всех условий, мер предосторожности, практик, политик и рекомендаций, которые Bambu Lab разработала или может опубликовать для этого изделия в дальнейшем. Bambu Lab не несёт ответственности за ущерб или травмы, прямо или косвенно возникшие вследствие эксплуатации изделия, а также какой-либо юридической ответственности, связанной с такой эксплуатацией. Пользователь обязан придерживаться правил техники безопасности и законных методов эксплуатации, включая, помимо прочего, правила, изложенные в настоящем документе.

Bambu Lab является товарным знаком компании Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. и ее дочерних компаний. Названия изделий, брендов и другие наименования, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.

Перед началом эксплуатации

Мы подготовили следующие документы, чтобы вы могли безопасно эксплуатировать изделие Bambu Lab и в полной мере использовать его возможности:

- Отказ от ответственности и правила техники безопасности
- Краткое руководство по началу работы

Убедитесь, что все детали, входящие в комплект поставки, имеются в наличии. Перед началом эксплуатации изделия в полном объёме ознакомьтесь с Кратким руководством по началу работы. Прочитайте приведённый выше раздел «Отказ от ответственности и предупреждения», чтобы ознакомиться со своими законными правами и обязанностями. Если у вас возникли вопросы или сложности во время установки, обслуживания или использования данного изделия, обратитесь в компанию Bambu Lab или к авторизованному дилеру компании Bambu Lab.

Правила техники безопасности

1) Изделие должно использоваться персоналом, имеющим необходимую подготовку, знания и опыт.
2) Для использования изделие должно быть правильно установлено на принтеры серии H2 компании Bambu Lab.
3) Перед выполнением любых работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить изделие от источника питания.
4) Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и местными правилами техники безопасности.
5) Запрещается прикасаться к изделию мокрыми частями тела и работать с ним без обуви.
6) Не помещайте руки внутрь изделия во время его работы.
7) Не открывайте никакие панели доступа изделия, включая переднюю дверцу, верхнюю крышку и боковые крышки, во время работы лазера.
8) Не эксплуатируйте изделие, если какие-либо его детали сняты или отсутствуют.
9) Не оставляйте изделие без присмотра во время работы лазера.
10) Изделие не предназначено для использования детьми. Храните изделие в недоступном для детей месте.
11) Данное изделие предназначено исключительно для эксплуатации в помещении. Его следует размещать в сухом месте. Рекомендуемая влажность — менее 85 %.
12) Рекомендуемая температура для эксплуатации изделия: от 10 °C до 30 °C (50 °F–86 °F).
13) Изделие необходимо устанавливать на чистом, устойчивом рабочем столе с ровной поверхностью.

14) Изделие следует держать в хорошо проветриваемом месте.

Предупреждение о видимом и невидимом лазерном излучении

НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО В ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
Макс. Выходная мощность: 10 W
Длина волны излучения: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 4
Классификация в соответствии со стандартами IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 и AS/NZS 60825-1:2014.
Соответствует требованиям 21 CFR 1040.10 и 1040.11 с учётом исключений, связанных с соответствием IEC 60825-1, редакция 3, как предусмотрено в уведомлении о лазерных изделиях № 56 от 8 мая 2019 года.



ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ЛАЗЕРА

Polski

Zastrzeżenie prawne i ostrzeżenie

Dziękujemy za zakup produktu Bambu Lab. Informacje zawarte w tym dokumencie mają wpływ na Twoje bezpieczeństwo oraz Twoje prawa i obowiązki prawne. Przed użyciem przeczytaj cały dokument, aby zapewnić prawidłową konfigurację. Nieprzeczytanie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym dokumencie oraz ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia użytkownika lub innych osób, uszkodzenie produktu Bambu Lab albo uszkodzenie innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Niniejszy dokument oraz inne dokumenty pomocnicze mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania Bambu Lab.
Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że uważnie przeczytałeś niniejsze zastrzeżenie prawne i ostrzeżenie oraz że rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas korzystania z tego produktu oraz za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Zgadzasz się używać tego produktu wyłącznie do właściwych celów oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami, a także wszystkimi warunkami, środkami ostrożności, praktykami, zasadami i wytycznymi, które Bambu Lab udostępniło lub może udostępnić. Bambu

Lab nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani obrażenia, ani żadnej odpowiedzialności prawnej powstałej bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania produktu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać bezpiecznych i zgodnych z prawem praktyk, w tym między innymi tych określonych w niniejszym dokumencie.
Bambu Lab jest znakiem towarowym firmy Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. i jej spółek zależnych. Nazwy produktów, marek itp. występujące w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Przed rozpoczęciem

Poniższe dokumenty przygotowano, aby pomóc Ci bezpiecznie obsługiwać produkt Bambu Lab i w pełni korzystać z jego możliwości:

- Zastrzeżenie prawne i wytyczne bezpieczeństwa
- Skrócona instrukcja obsługi

Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie dołączone części. Przed rozpoczęciem obsługi produktu przeczytaj całą skróconą instrukcję obsługi. Przeczytaj powyższe zastrzeżenie prawne i ostrzeżenie, aby poznać swoje prawa i obowiązki prawne. W przypadku pytań lub problemów podczas instalacji, konserwacji albo użytkowania tego produktu skontaktuj się z Bambu Lab lub autoryzowanym sprzedawcą Bambu Lab.

Wytyczne bezpieczeństwa

1) Produkt musi być używany przez osoby posiadające niezbędne przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie.
2) W celu użycia produkt musi zostać prawidłowo zamontowany na drukarkach z serii H2 firmy Bambu Lab.
3) Produkt musi zostać odłączony od zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych.
4) Instalację i konserwację musi wykonywać wykwalifikowany pracownik zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
5) Nie dotykaj produktu mokrą częścią ciała ani nie obsługuj go boso.
6) Nie należy wkładać rąk do wnętrza produktu podczas jego pracy.
7) Nie otwieraj żadnych paneli dostępowych produktu, w tym przednich drzwiczek, górnej pokrywy ani pokryw bocznych, gdy laser pracuje.
8) Nie używaj produktu, jeśli jakiekolwiek jego części zostały usunięte lub ich brakuje.

9) Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, gdy laser pracuje.
10) Produkt nie może być używany przez dzieci. Umieść produkt poza zasięgiem dzieci.
11) Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy przechowywać go w suchym środowisku. Zalecany poziom wilgotności wynosi poniżej 85%.
12) Zalecana temperatura pracy produktu wynosi od 10 °C do 30 °C (50 °F–86 °F).
13) Produkt należy ustawić na czystym, stabilnym i płaskim blacie roboczym.
14) Produkt powinien znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu.

Uwaga dotycząca widzialnego i niewidzialnego promieniowania laserowego

NIE PATRZ W WIĄZKĘ
Maks. Moc wyjściowa: 10 W
Długość fali emisji: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
PRODUKT LASEROWY KLASY 4
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 oraz AS/NZS 60825-1:2014
Spełnia wymagania 21 CFR 1040.10 i 1040.11, z uwzględnieniem odstępstw wynikających ze zgodności z normą IEC 60825-1 wyd. 3, opisanych w dokumencie Laser Notice No. 56 z 8 maja 2019 roku



OTWÓR LASERA

繁體中文

免責聲明與警告

感謝您購買拓竹產品。本文件中的資訊關乎您的安全，以及您的法律權利與責任。使用前請完整詳閱本文件，以確保設定正確。未閱讀並遵守本文件中的指示和警告，可能會導致您或他人嚴重受傷，或是拓竹產品或其他周遭物品受損。本文件及其他附屬文件得由拓竹自行酌情隨時變更。
使用本產品即表示您已詳閱本免責聲明與警告，並瞭解且同意對於您在使用本產品期間之一切行為及其後果，均由您自行負責。您同意僅將本產品用於正當用途，並遵守所有適用之法律、規則與條例，以及拓竹已經制定及可能提供的所有條款、預防措施、

實務做法、政策及指南。對於因使用本產品直接或間接造成的損害、傷害或任何法律責任，拓竹概不負責。使用者應遵守安全且合法的實務做法，包括但不限於本文件中所述之做法。

Bambu Lab 是深圳拓竹科技有限公司 (Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd.) 及其關係企業的商標。本手冊中出現的產品名稱、品牌等，均為其各自擁有者公司的商標或註冊商標。

開始使用前

下列文件旨在協助您安全操作並充分利用您的 Bambu Lab 產品：

- 免責聲明與安全指南
- 快速入門指南

檢查所有隨附零件是否齊全。操作產品前，請詳閱整本快速入門指南。請閱讀上述「免責聲明與警告」，以瞭解您的法律權利與責任。若您在安裝、維護或使用本產品期間有任何疑問或問題，請聯絡拓竹或拓竹授權經銷商。

安全指南

1) 本產品應由受過必要訓練、並擁有必要知識與經驗的人員使用。
2) 本產品須正確組裝在 Bambu Lab H2 系列印表機上才能使用。
3) 產品必須與電源斷開，然後才能進行任何安裝或維護工作。
4) 安裝與維護工作需由技能熟練的人員依照製造商指示及當地安全法規進行。
5) 不要用身上任何潮濕部位接觸本產品，且不得赤腳操作本產品。
6) 產品運作時，不要將手伸入產品內部。
7) 雷射工作時，不要打開產品的任何面板，包括前門、頂蓋和側蓋。
8) 產品有任何零件被拆除或缺失時，不要操作產品。
9) 雷射工作時，不要讓產品處於無人看管的狀態。
10) 本產品禁止兒童使用。請將本產品放置於兒童無法觸及之處。
11) 本產品僅限室內使用。應將本產品放置於乾燥環境中。建議濕度為 85% 以下。
12) 本產品建議的運作溫度介於 10 至 30 °C (50 -86 °F) 之間。
13) 產品應放置在乾淨、穩定且平坦的工作台上。
14) 產品應置於通風良好的位置。

可見及不可見雷射輻射注意事項

請勿直視光束

最大輸出功率：10 W
發射波長：455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
第四類雷射產品
符合 IEC 60825-1: 2014、EN 60825-1: 2014+A11:2021、GB 7247.1-2012、BS EN 60825-1:2014+A11:2021 及 AS/NZS 60825-1:2014 的分類標準
符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 標準，但依 2019 年 5 月 8 日雷射公告第 56 號所述，對 IEC 60825-1 Ed.3 之符合性除外



雷射開口

Ελληνικά

Αποποίηση Ευθυνών και Προειδοποίηση

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Bambu Lab. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο επηρεάζουν την ασφάλειά σας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν έγγραφο, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή διαμόρφωση πριν από τη χρήση. Η μη ανάγνωση και μη τήρηση των οδηγιών και προειδοποιήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους, ζημιά στο προϊόν της Bambu Lab ή ζημιά σε άλλα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά. Το παρόν έγγραφο και άλλα συνοδευτικά έγγραφα υπόκεινται σε αλλαγές κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Bambu Lab.
Με τη χρήση αυτού του προϊόντος, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά την παρούσα αποποίηση ευθύνης και προειδοποίηση και ότι κατανοείτε και αποδέχεστε πως είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, καθώς και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από αυτήν. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για κατάλληλους σκοπούς και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, καθώς και με όλους τους όρους, τις προφυλάξεις, τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες που η Bambu Lab έχει θέσει ή ενδέχεται να θέσει στη διάθεσή σας. Η Bambu Lab δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές, τραυματισμούς ή οποιαδήποτε νομική ευθύνη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του προϊόντος. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί ασφαλείς και νόμιμες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

Η Bambu Lab αποτελεί εμπορικό σήμα της Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Οι ονομασίες προϊόντων, εμπορικών σημάτων κ.λπ. που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών στις οποίες ανήκουν.

Πριν Ξεκινήσετε

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν συνταχθεί για να σας βοηθήσουν να χειρίζεστε με ασφάλεια και να αξιοποιείτε πλήρως το προϊόν σας της Bambu Lab:

- Αποποίηση Ευθυνών και Οδηγίες Ασφαλείας
- Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα. Διαβάστε ολόκληρο τον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε την παραπάνω Αποποίηση Ευθύνης και Προειδοποίηση για να κατανοήσετε τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Bambu Lab ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Bambu Lab.

Οδηγίες Ασφαλείας

1) Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από προσωπικό με την απαραίτητη εκπαίδευση, γνώση και εμπειρία.
2) Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά με εκτυπωτές της σειράς H2 της Bambu Lab για να χρησιμοποιηθεί.
3) Το προϊόν πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασης ή συντήρησης.
4) Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
5) Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένο μέρος του σώματός σας και μην το χειρίζεστε ενώ είστε ξυπόλυτοι.
6) Μη βάζετε τα χέρια σας στο εσωτερικό του προϊόντος κατά τη λειτουργία του.
7) Μην ανοίγετε κανένα κάλυμμα πρόσβασης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της μπροστινής θύρας, του επάνω καλύμματος και των πλευρικών καλυμμάτων, κατά τη λειτουργία του λέιζερ.
8) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν έχουν αφαιρεθεί ή λείπουν εξαρτήματά του.
9) Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία του λέιζερ.

10) Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά. Τοποθετήστε το προϊόν σε σημείο όπου δεν μπορούν να το φτάσουν παιδιά.
11) Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον. Το συνιστώμενο επίπεδο σχετικής υγρασίας είναι κάτω από 85%.
12) Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος κυμαίνεται από 10 °C έως 30 °C (50 °F -86 °F).
13) Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό, σταθερό και επίπεδο πάγκο εργασίας.
14) Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ειδοποίηση για ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ

ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ

Μέγ. Ισχύς εξόδου: 10 W

Μήκος κύματος εκπομπής: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4

Ταξινόμηση σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 και AS/NZS 60825-1:2014

Συμμορφώνεται με τις διατάξεις των 21 CFR 1040.10 και 1040.11, εκτός από τη συμμόρφωση προς το πρότυπο IEC 60825-1 Ed.3, όπως περιγράφεται στην Ειδοποίηση για λέιζερ αριθ. 56, με ημερομηνία 8 Μαΐου 2019



ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΛΕΪΖΕΡ

Magyar

Jogi nyilatkozat és figyelmeztetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a Bambu Lab terméket. A jelen dokumentumban az Ön biztonságára, jogaira és kötelezettségeire vonatkozó információkat ismertetjük. Használat előtt olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot a megfelelő konfiguráció biztosítása érdekében. A dokumentumban szereplő utasítások és figyelmeztetések elolvasásának, illetve betartásának elmulasztása súlyos személyi sérüléshez, a Bambu Lab termék károsodásához, valamint a környezetében lévő egyéb tárgyak sérüléséhez vagy károsodásához vezethet. A Bambu Lab saját belátása szerint

modosíthatja a jelen dokumentumot és a kapcsolódó dokumentációt.
A jelen termék használatával Ön kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta és megértette a jelen jogi nyilatkozatot és figyelmeztetést, továbbá megértette és elfogadja, hogy a termék használata során tanúsított magatartásáért, valamint annak minden következményéért kizárólagosan Ön felelős. Ön vállalja, hogy a jelen terméket kizárólag rendeltetésszerű célokra, valamint valamennyi vonatkozó jogszabálynak, szabálynak és előírásnak, valamint a Bambu Lab által közzétett vagy a jövőben közzétehető valamennyi feltételnek, óvintézkedésnek, gyakorlatnak, szabályzatnak és iránymutatásnak megfelelően használja. A Bambu Lab nem vállal felelősséget a jelen termék használatából közvetve vagy közvetlenül eredő károkért vagy sérülésekért, illetve az ebből eredő jogi felelősségért. A felhasználó köteles betartani a biztonságos és jogszerű használatra vonatkozó előírásokat, ideértve többek között a jelen dokumentumban foglaltakat is.
A Bambu Lab a Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. és kapcsolt vállalkozásainak védjegye. A jelen kézikönyvben szereplő termék-, márkanevek stb. az adott tulajdonos vállalatok védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.

Kezdés előtt

Az alábbi dokumentumok a Bambu Lab termék biztonságos használatának és funkciói teljes körű kihasználásának elősegítésére szolgálnak:

- Jogi nyilatkozat és biztonsági irányelvek
- Gyors használati útmutató

Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mellékelt alkatrész rendelkezésre áll. A termék működtetése előtt kérjük, tekintse át a teljes Gyors használati útmutatót. Olvassa el a fenti Jogi nyilatkozatot és Figyelmeztetést a törvény adta jogainak és felelősségeinek megismerése érdekében. Amennyiben a termék telepítése, karbantartása vagy használata során kérdés vagy probléma merül fel, kérjük, forduljon a Bambu Labhoz vagy egy hivatalos Bambu Lab viszonteladóhoz.

Biztonsági irányelvek

1) A terméket kizárólag megfelelő képzettséggel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy használhatja.
2) A terméket a használathoz megfelelően össze kell szerelni a Bambu Lab H2 sorozatú nyomtatókkal.
3) Bármilyen telepítési vagy karbantartási munka megkezdése előtt a terméket le kell választani a tápellátásról.
4) A telepítést és a karbantartást kizárólag szakképzett személyzet végezheti a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.
5) Ne érintse meg a terméket nedves testrésszel, és ne üzemeltesse mezítláb.

6) Ne nyúljon a termék belsejébe működés közben.
7) Ne nyissa ki a termék egyetlen hozzáférési paneljét sem, beleértve az elülső ajtót, a felső fedelet és az oldalsó fedeleket, amikor a lézer működik.
8) Ne üzemeltesse a terméket, ha bármely alkatrésze el van távolítva vagy hiányzik.
9) Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amikor a lézer működik.
10) A terméket gyermekek nem használhatják. Gyermekektől elzárva tartandó.
11) Ezt a terméket kizárólag beltéri használatra tervezték. A termék száraz környezetben tartandó. Az ajánlott páratartalom 85% alatti.
12) A termék ajánlott üzemi hőmérséklete 10 °C és 30 °C (50 °F – 86 °F) között van.
13) A terméket tiszta, stabil és sík munkapadra kell helyezni.
14) A terméket jól szellőző helyen kell tartani.

Figyelmeztetés a látható és láthatatlan lézersugárzásra

NE NÉZZEN A SUGÁRBA

Max. Kimeneti teljesítmény: 10 W

Kibocsátási hullámhossz: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm

4. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 és AS/NZS 60825-1:2014 szabványok szerinti besorolás

Megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 előírásainak, kivéve a 2019. május 8-i, lézersugárzásra vonatkozó IEC 60825-1 szabvány 3. kiadásának 56. sz. közleményében foglalt eltéréseket



LÉZERNYÍLÁS

Română

Declinarea responsabilității și avertisment

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Bambu Lab. Informațiile din acest document vă afectează siguranța, pre-

cum și drepturile și responsabilitățile legale. Citiți cu atenție întregul document pentru a asigura configurarea corectă înainte de utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor din acest document poate provoca vătămări grave dumneavoastră sau altor persoane, poate deteriora produsul Bambu Lab sau alte obiecte din apropiere. Acest document și alte documente conexe pot fi modificate la discreția exclusivă a Bambu Lab.

Prin utilizarea acestui produs, confirmați că ați citit cu atenție această declinare a responsabilității și acest avertisment și că înțelegeți și acceptați că sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timpul utilizării produsului și pentru orice consecințe ale acestuia. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai în scopuri corespunzătoare și în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile, precum și cu toți termenii, măsurile de precauție, practicile, politicile și instrucțiunile pe care Bambu Lab le-a pus sau le poate pune la dispoziție. Bambu Lab nu își asumă nicio răspundere pentru daune, vătămări sau alte consecințe juridice care decurg direct sau indirect din utilizarea produsului. Utilizatorul trebuie să respecte practicile sigure și legale, inclusiv, dar fără a se limita la, cele prevăzute în acest document.

Bambu Lab este o marcă comercială a Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. și a companiilor sale afiliate. Denumirile produselor, mărcilor etc. care apar în acest manual sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor care le dețin.

Înainte de a începe

Următoarele documente au fost elaborate pentru a vă ajuta să utilizați în siguranță și să beneficiați pe deplin de produsul Bambu Lab:

- Declinarea responsabilității și ghidul de siguranță
- Ghid de pornire rapidă

Verificați dacă toate componentele incluse sunt prezente. Citiți integral Ghidul de pornire rapidă înainte de a utiliza produsul. Citiți secțiunea „Declinarea responsabilității și avertismentul” de mai sus pentru a înțelege drepturile și responsabilitățile dumneavoastră legale. Dacă aveți întrebări sau probleme în timpul instalării, întreținerii sau utilizării acestui produs, vă rugăm să contactați Bambu Lab sau un distribuitor autorizat Bambu Lab.

Ghid de siguranță

1) Produsul trebuie utilizat de personal care are instruirea, cunoștințele și experiența necesare.
2) Pentru utilizare, produsul trebuie asamblat corect cu imprimantele din seria H2 de la Bambu Lab.

3) Produsul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de efectuarea oricăror lucrări de instalare sau întreținere.
4) Instalarea și întreținerea trebuie efectuate de personal calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale de siguranță.
5) Nu atingeți produsul cu nicio parte umedă a corpului și nu îl utilizați desculț.
6) Nu introduceți mâna în interiorul produsului în timp ce acesta este în funcțiune.
7) Nu deschideți niciun panou de acces al produsului, inclusiv ușa frontală, capacul superior și capacele laterale, în timp ce laserul funcționează.
8) Nu utilizați produsul dacă vreuna dintre piesele sale este demontată sau lipsește.
9) Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când laserul funcționează.
10) Produsul nu trebuie utilizat de copii. Vă rugăm să păstrați produsul într-un loc inaccesibil copiilor.
11) Acest produs este conceput exclusiv pentru utilizare în interior. Acesta trebuie păstrat într-un mediu uscat. Nivelul recomandat de umiditate este sub 85%.
12) Temperatura de funcționare recomandată pentru produs este cuprinsă între 10 °C și 30 °C (50 °F–86 °F).
13) Produsul trebuie amplasat pe un banc de lucru curat, stabil și plan.
14) Produsul trebuie păstrat într-un loc bine ventilat.

Notificare privind radiațiile laser vizibile și invizibile

NU PRIVIȚI ÎN FASCICUL

Max. Putere de ieșire: 10 W

Lungimi de undă ale emisiei: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm

PRODUS LASER CLASA 4

Clasificare conform standardelor IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 și AS/NZS 60825-1:2014

Respectă cerințele din 21 CFR 1040.10 și 1040.11, cu excepția conformității cu IEC 60825-1, ediția a 3-a, astfel cum este descrisă în Notificarea privind laserele nr. 56 din 8 mai 2019.



DESCHIDEREA LASERULUI

Türkçe

Yasal Uyarı ve Bildirim

Bambu Lab ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu belgedeki bilgiler güvenliğinizi, yasal haklarınızı ve sorumluluklarınızı etkiler. Kullanmadan önce doğru yapılandırmayı sağlamak için bu belgenin tamamını dikkatlice okuyun. Bu belgedeki talimatları ve uyarıları okumamanız ve bunlara uymamanız, kendinize veya başkalarına ciddi yaralanmalara, Bambu Lab ürününüzün veya çevredeki diğer nesnelerin hasar görmesine neden olabilir. Bu belge ve diğer ek belgeler, Bambu Lab'ın kendi takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.

Bu ürünü kullanarak, bu sorumluluk reddi ve uyarıyı dikkatlice okuduğunuzu ve bu ürünü kullanırken kendi davranışlarınızdan ve bunun sonuçlarından tamamen sorumlu olduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Bu ürünü yalnızca uygun amaçlar için ve yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere, ayrıca Bambu Lab'ın sunduğu ve sunabileceği tüm şartlara, önlemlere, uygulamalara, politikalara ve yönergelere uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz. Bambu Lab, ürünün kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir hasar, yaralanma veya yasal sorumluluktan dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmez. Kullanıcı, bu belgede belirtilenler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, güvenli ve yasal uygulamalara uymakla yükümlüdür.

Bambu Lab, Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. ve bağlı şirketlerinin tescilli markasıdır. Bu kılavuzda geçen ürün, marka vb. isimler, ilgili sahibi şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Başlamadan Önce

Aşağıdaki belgeler, Bambu Lab ürününüzü güvenli bir şekilde kullanmanıza ve tüm özelliklerinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır:

- Yasal Uyarı ve Güvenlik Yönergeleri
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Paket içeriğindeki tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun. Lütfen ürünü çalıştırmadan önce Hızlı Başlangıç Kılavuzunun tamamını inceleyin. Yasal haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında bilgi edinmek için yukarıdaki Yasal Uyarı ve Bildirimi

okuyun. Bu ürünün kurulumu, bakımı veya kullanımı sırasında herhangi bir sorunuz veya probleminiz olursa, lütfen Bambu Lab veya Bambu Lab yetkili satıcısıyla iletişime geçin.

Güvenlik Yönergeleri

1) Ürün; gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip personel tarafından kullanılmalıdır.
2) Ürün, kullanım için Bambu Lab H2 serisi yazıcılarla doğru şekilde monte edilmelidir.
3) Herhangi bir kurulum veya bakım çalışması yapılmadan önce ürünün güç kaynağından bağlantısı kesilmeli.
4) Kurulum ve bakım işlemleri, üreticinin talimatlarına ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak, yetkin bir işçi tarafından gerçekleştirilmelidir.
5) Ürüne vücudunuzun ıslak herhangi bir bölümüyle dokunmayın ve çıplak ayakla kullanmayın.
6) Ürün çalışır durumdayken içine elinizi sokmayın.
7) Lazer çalışırken ön kapı, üst kapak ve yan kapaklar dahil ürünün hiçbir erişim panelini açmayın.
8) Herhangi bir parçası çıkarılmış veya eksik olan ürünü çalıştırmayın.
9) Lazer çalışırken ürünü gözetimsiz bırakmayın.
10) Ürün çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Lütfen ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
11) Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Kuru bir ortamda saklanmalıdır. Önerilen nem seviyesi %85'in altındadır.
12) Ürün için önerilen çalışma sıcaklığı 10 °C ile 30 °C (50 °F -86 °F) arasındadır.
13) Ürün, temiz, sağlam ve düz bir çalışma tezgahına yerleştirilmelidir.
14) Ürün iyi havalandırılan bir yerde saklanmalı.

Görünür ve görünmez lazer radyasyonu uyarısı

IŞININ İÇİNE BAKMAYIN
Maks. Çıkış Gücü: 10 W
Emisyon Dalgaboyu: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm
SINIF 4 LAZER ÜRÜNÜ
IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 ve AS/NZS 60825-1:2014 standartlarına göre sınıflandırılmıştır.
8 Mayıs 2019 tarihli 56 numaralı Lazer Bildirimi'nde açıklandığı üzere, IEC 60825-1 Ed.3'e uygunluk hariç, 21 CFR 1040.10 ve

1040.11'e uygundur.



LAZER AÇIKLIĞI

العربية

إخلاء المسؤولية والتحذير

شكراً لشرائك منتج Bambu Lab. تؤثر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على سلامتك وحقوقك ومسؤولياتك القانونية. اقرأ هذه الوثيقة بأكملها بعناية لضمان الإعداد السليم قبل الاستخدام. قد يؤدي عدم قراءة التعليمات والتحذيرات الواردة في هذه الوثيقة واتباعها إلى إصابة خطيرة لك أو للآخرين أو تلف منتج Bambu Lab الخاص بك، أو تلف أشياء أخرى في المنطقة المحيطة. تخضع هذه الوثيقة والوثائق الملحقة الأخرى للتغيير وفقاً لتقدير Bambu Lab وحده.

باستخدامك لهذا المنتج، فإنك تقر بموجب هذا بأنك قد قرأت إخلاء المسؤولية هذا والتحذير بعناية وأنك تفهم وتوافق على أنك وحدك المسؤول عن سلوكك أثناء استخدام هذا المنتج، وعن أي عواقب مترتبة عليه. أنت توافق على استخدام هذا المنتج فقط للأغراض السليمة ووفقاً لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وجميع الشروط والاحتياطات والممارسات والسياسات والمبادئ التوجيهية التي وضعتها Bambu Lab وقد تتيحها. لا تتحمل Bambu Lab أي مسؤولية عن الأضرار أو الإصابات أو أي مسؤولية قانونية تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام المنتج. يجب على المستخدم مراعاة الممارسات الآمنة والقانونية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

Bambu Lab هي علامة تجارية لشركة Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. والشركات التابعة لها. أسماء المنتجات والعلامات التجارية وما إلى ذلك، التي تظهر في هذا الدليل هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركاتها المعنية.

قبل البدء

تم إنتاج الوثائق التالية لمساعدتك على تشغيل منتج Bambu Lab الخاص بك بأمان والاستفادة منه بالكامل:

- إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة
- دليل البدء السريع

تحقق من أن لديك جميع الأجزاء المضمنة. يرجى مراجعة دليل البدء السريع بأكمله قبل تشغيل المنتج. اقرأ إخلاء المسؤولية والتحذير أعلاه لفهم حقوقك ومسؤولياتك القانونية. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل أثناء تركيب هذا المنتج أو صيانته أو استخدامه، فيرجى الاتصال بـ Bambu Lab أو تاجر معتمد من Bambu Lab.

إرشادات السلامة

1) يجب أن يستخدم المنتج من قبل أفراد لديهم التدريب والمعرفة والخبرة اللازمة.

2) يجب تحميع المنتج بشكل صحيح مع طابعات سلسلة Bambu Lab H2 لاستخدامه.
3) يجب فصل المنتج عن مزود الطاقة قبل إحراء أي أعمال تركيب أو صيانة.
4) يجب أن يتم التركيب والصيانة بواسطة عامل ماهر وفقًا لتعليمات التشغيل الخاصة بالشركة المصنعة ولوائح السلامة المحلية.
5) لا تلمس المنتج بأي حزء مبلل من حسمك ولا تشغله وأنت حافي القدمين.
6) لا تمد يدك داخل المنتج أثناء تشغيله.
7) لا تفتح أي لوحة وصول في المنتج، بما في ذلك الباب الأمامي أو الغطاء العلوي أو الأغطية الحانبية، أثناء عمل الليزر.
8) لا تشغّل المنتج إذا كان أي حزء منه منزوعًا أو مفقودًا.
9) لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء عمل الليزر.
10) يُمنع استخدام المنتج من قبل الأطفال. يرحى إبقاء المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
11) هذا المنتج مصمم للاستخدام الداخلي فقط. يحب حفظه في بيئة حافة. مستوى الرطوبة الموصى به أقل من 85%.
12) درجة حرارة التشغيل الموصى بها للمنتج هي بين 10 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت - 86 درجة فهرنهايت).
13) يحب وضع المنتج على طاولة عمل نظيفة ومستقرة ومسطحة.
14) يحب الاحتفاظ بالمنتج في مكان حيد التهوية.

ملاحظة بشأن الإشعاع الليزري المرئي وغير المرئي

لا تحدق في الشعاع

أقصى طاقة الخرج: 10 W

طول موجة الانبعاث: 455 nm ± 5 nm, 850 nm ± 5 nm

منتج ليزر من الفئة 4

التصنيف وفقًا لـ IEC 60825-1: 2014، EN 60825-1: 2014+A11:2021، GB 7247.1-2012، BS EN 60825-1:2014+A11:2021 و AS/NZS 60825-1:2014

يتوافق مع 21 CFR 1040.10 و 1040.11 باستثناء المطابقة مع IEC 60825-1 الإصدار 3، كما هو موضح في إشعار الليزر رقم 56، بتاريخ 8 مايو 2019



فتحة الليزر



Copyright ©2025 Bambu Lab All Rights Reserved.